



## 1 Installeren

### Openen met de nood sleutel

1. Verwijder het magnetisch-afdekplaatje rechts onder.
2. Draai de nood sleutel tegen de klok. Laat de sleutel niet los.
3. Draai met de klok mee aan de draaiknop en de deur zal opengaan.
4. Open het vakje voor de batterijen en plaats hier 4 AA-batterijen in.

### Openen met Fingerprint

1. Stop 4 AA-batterijen in de noodstroomvoorziening.
2. Verwijder het magnetisch-afdekplaatje rechts onder en sluit de noodstroomvoorziening aan.
3. Er klinken twee korte pieptonen, aansluitend legt u uw vinger op de scanner.
4. Er brandt een groen lampje, aansluitend zal er een geel lampje branden. Na een paar seconden hoort u twee korte pieptonen en een groen lampje gaat branden.
5. U heeft nu 5 seconden de tijd om de safe te openen.

### Code veranderen

1. Druk op de groene knop aan de binnenzijde van de deur. Er klinkt een pieptoon en een geel lampje aan de buitenzijde gaat branden en een groen lampje gaat knipperen.
2. Scan nu uw vinger.
3. Na een lange pieptoon gaat een groen lampje branden als de vingerafdruk met succes is opgeslagen.

Mocht dit niet het geval zijn zal er een rood lampje gaan branden. U moet dan gewoon de procedure nog een keer herhalen. Capaciteit 100 vingerafdrukken.

## 2 Het openen en sluiten van de safe.

### Openen

1. Leg uw vinger op de sensor. Er klinkt nu een pieptoon en een geel lampje zal gaan branden. Tegelijk zal er een groen lampje knipperen. Het systeem controleert nu uw vingerafdruk.
2. Als de vingerafdruk herkend wordt hoort u twee pieptonen. Een groen lampje licht op en de deur wordt voor 6 seconden ontgrendeld. Draai aan de draaiknop met de klok mee en de deur is open.
3. Als de vingerafdruk niet herkend wordt hoort u drie pieptonen en brandt een rood lampje.
4. Als er drie maal achterelkaar een niet opgeslagen vingerafdruk gescand wordt gaat er een geel lampje branden en zal er een alarm klinken voor één minuut. Om het alarm te stoppen gebruikt u een opgeslagen vingerafdruk.

### Sluiten

1. Sluit de deur en draai aan de knop tegen de klok in.

## Alle vingerafdrukken wissen

Om alles te wissen drukt u 5 seconden op de rode knop aan de binnenzijde van de deur. Er klinkt dan een lange pieptoon. Als alles gewist is zal de groene lamp gaan branden, en de safe kan weer opnieuw geprogrammeerd worden.

## 3 Alarm

Alarm bij trillen/schudden, deze functie moet apart geïnstalleerd worden.

1. Om het te activeren drukt u op de rode knop aan de binnenzijde van de deur.
2. U hoort een piepsignaal en aansluitend gaat het gele lampje aan de voorzijde voor een seconde branden.
3. Als het alarm geactiveerd is zal telkens als het apparaat geschud wordt het alarm in werking treden.
4. Om het alarm uit te zetten dient u een vingerscan te doen. Daarna moet het alarm weer opnieuw geïnstalleerd worden.
5. Het alarm kan zowel met gesloten als ook met geopende deur geactiveerd worden.

## 4 Batterijen

Als bij het ingeven van de code zowel het groene alsook het rode lampje gaat branden dan wijst dit op een te lage spanning van de batterijen. Deze moeten dan vervangen worden.

### Batterijen wisselen

Als de batterijen volledig leeg zijn opent u de deur via de noodstroomvoorziening. En kunt u de batterijen aan de binnenzijde van de deur vervangen.

## 5 Vingerafdruk wordt niet herkend en noodgevallen

Als de safe uw vingerafdruk niet herkent of er is een storing met de elektronica van het apparaat onderneemt u de volgende stappen:

1. Verwijder het magnetisch afdekplaatje aan de voorzijde.
2. Steek de nood sleutel in het slot en draai deze tegen de klok in, laat de sleutel niet los.
3. Draai de draaiknop met de klok mee en de deur zal zich openen.
4. Als uw vingerafdruk of cijfercode niet herkent wordt sla hem dan opnieuw op.

## 6 Tips en waarschuwingen

- Bewaar uw noodstroomvoorziening en uw nood sleutel op een veilige plek maar zeker niet in de safe.
- Als de safe voor lange tijd niet gebruikt wordt verwijder dan de batterijen om eventuele schade aan de elektronica te voorkomen.
- Als de safe aan de wand gemonteerd wordt, controleer dan eerst of deze wand daarvoor geschikt is.



Het apparaat mag niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Het moet apart worden verzameld.