

Hoe krijgt U het beste resultaat met SL PU-152 ?

- 1 Verlijm de te verlijmen delen in.
- 2 Laat deze goed drogen.
- 3 Verlijm ze nog een keer dun in.
- 4 Weer laten drogen.
- 5 Verwarm ze tot +/- 50 graden, niet te warm dus.
- 6 Vervolgens persen gedurende 1 minuut op 1.5 bar.
- 7 24 uur laten liggen, en het laat nooit met los.